

Za korisnika

Upute za rukovanje

miniVED

Električni protočni grijач vode za otvorene i zatvorene sustave, visokotlačni

Sadržaj

Sadržaj

1	Napomene uz dokumentaciju.....	3	5	Održavanje i služba za kupce	10
1.1	Pohrana dokumentacije	3	5.1	Održavanje	10
1.2	Upotrijebljeni simboli.....	3	5.2	Servisna služba	10
1.3	Valjanost uputa.....	4			
1.4	CE-oznaka.....	4	6	Tehnički podaci	11
1.5	Pločica s oznakom tipa.....	4			
2	Upute o sigurnosti.....	4			
2.1	Pridržavanje uputa o sigurnosti i upozorenja.....	4			
2.1.1	Klasifikacija upozorenja	4			
2.1.2	Ustroj upozorenja.....	5			
2.2	Svrshodna uporaba.....	5			
2.3	Opći sigurnosni naputci	5			
3	Napomene uz rad	6			
3.1	Tvorničko jamstvo	6			
3.2	Njega	6			
3.3	Recikliranje i zbrinjavanje otpada	6			
3.3.1	Uredaj	7			
3.3.2	Ambalaža	7			
4	Rukovanje	7			
4.1	Otvaranje tople vode	7			
4.2	Prepoznavanje i uklanjanje smetnji	9			

1 Napomene uz dokumentaciju

Sljedeće napomene su vodič kroz cijelokupnu dokumentaciju. Za štete nastale nepridržavanjem ovih uputa, ne preuzimamo odgovornost.

1.1 Pohrana dokumentacije

Dobro čuvajte ove upute za rukovanje, kako bi po potrebi stajale na raspolaganju.

1.2 Upotrijebljeni simboli

U tekstu slijede pojašnjenja upotrijebljenih simbola:



Simbol za ugroženost

- neposredna opasnost po život
- opasnost od težih osobnih šteta
- opasnost od lakših osobnih šteta



Simbol za ugroženost

- opasnost po život od strujnog udara



Simbol za ugroženost

- rizik od materijalnih šteta
- rizik od šteta za okoliš



Simbol za korisnu dodatnu uputu i informacije



Simbol za neophodni postupak

1 Naputci uz dokumentaciju

2 Naputci o sigurnosti

1.3 Valjanost uputa

Ove upute za rukovanje vrijede isključivo za uređaje sa sljedećim brojevima artikla:

- | | |
|-------------|------------|
| - VED H 3/1 | 0010009482 |
| - VED H 4/1 | 0010009483 |
| - VED H 6/1 | 0010009484 |

Broj artikla pročitajte na pločici s oznakom tipa.

1.4 CE-oznaka

Sa CE- oznakom se pismeno potvrđuje, da uređaji sukladno pregledu tipova ispunjavaju temeljne zahtjeve odnosnih smjernica.

1.5 Pločica s oznakom tipa

Pločica s oznakom tipa nalazi se na lijevoj strani uređaja.

2 Upute o sigurnosti

2.1 Pridržavanje uputa o sigurnosti i upozorenja

- > Pri rukovanju se pridržavajte općih sigurnosnih uputa i upozorenja, koji mogu prethoditi aktivnostima.

2.1.1 Klasifikacija upozorenja

Upozorenja su kako slijedi sa znakom upozorenja i signalnim riječima stupnjevana glede težine moguće opasnosti:

Znak upozorenja	Signalna riječ	Objašnjenje
	Opasnost!	Neposredna opasnost po život i opasnost od težih osobnih šteta
	Opasnost!	Opasnost po život od strujnog udara
	Upozorenje!	Opasnost od lakših osobnih šteta
	Oprez!	Rizik od materijalnih šteta ili šteta za okoliš

2.1.2 Ustroj upozorenja

Upozorenja prepoznajete po gornjoj i donjoj razdjelnoj crti. Ona su ustrojena prema sljedećem osnovnom principu:



Signalna riječ!

Vrsta i izvor opasnosti!

Objašnjenje uz vrstu i izvor opasnosti.

- Mjere za otklanjanje opasnosti

2.2 Svrshishodna uporaba

Vaillantovi električni protočni grijači vode izgrađeni su prema stanju tehnike i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Kod nestručne ili nesvrshishodne uporabe mogu nastati opasnosti po tijelo i život korisnika ili treće osobe, odnosno oštećenja uređaja i drugih predmeta.

Ovaj uređaj nije predviđen za to, da ga koriste osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili neiskusne i/ili s nedostatnim znanjem, izuzev ako ih nadzire osoba mjerodavna za sigurnost ili im daje upute o tome, kako koristiti uređaj. Djeca moraju biti nadzirana, radi osiguranja, da se ne igraju s uređajem.

Uređaji se smiju koristiti samo za grijanje pitke vode na jednoj jedinoj slavini, posebice umivaoniku, i prikladni su samo za uporabu u kućanstvima unutar zatvorenih prostorija bez mogućnosti smrzavanja. Uređaji se mogu koristiti u otvorenim i zatvorenim sustavima.

Druga ili posredna mogućnost uporabe smatra se nesvrshishodnom. Za tako nastale štete proizvođač ne odgovara. Rizik snosi sam korisnik.

U svrshishodnu uporabu spada i pridržavanje uputa za rukovanje i instaliranje kao i poštivanje uvjeta inspekcije i održavanja.

Svaka zlouporaba je zabranjena.

2 Naputci o sigurnosti

3 Naputci uz rad

2.3 Opći sigurnosni naputci

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih naputaka i standarda:

- › Ove upute za rukovanje pažljivo pročitajte.

Instalacija i prvo puštanje u rad

Prvo puštanje u rad i eventualne popravke uređaja smije obavljati samo ovlašteni serviser.

U slučaju smetnje

Kod smetnji sigurnosni ograničavač temperature automatski isključuje uređaj. Uzrok smetnje mora utvrditi i otkloniti ovlašteni stručni serviser, prije nego što se uređaj ponovno uključi. O tome pročitajte i poglavlje o otklanjanju smetnji (→ pogl. 4.2).

Sigurnosni ograničavač temperature smije deblokirati samo ovlašteni serviser.

- › Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami popravljati uređaj.
- › Ne otvarajte kućište uređaja.

Izmjene

Na uređaju se ne smiju poduzimati nikakve izmjene.

Izmjene na dovodima za struju i vodu smije obavljati samo ovlašteni serviser.

3 Napomene uz rad

3.1 Tvorničko jamstvo

Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan obvezno poštivati uvjete navedene u jamstvenom listu.

3.2 Njega

Kućište uređaja čistite vlažnom krpom i malo sapuna. Ne koristite sredstva za čišćenje ili ribanje, koja bi mogla oštetiti kućište.

3.3 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

Kako uređaj, tako i pripadajuća transportna ambalaža, sastoje se najvećim dijelom iz sirovina pogodnih za recikliranje.

3.3.1 Uredaj



Ako je Vaš Vaillant uređaj označen ovim znakom (pločica s oznakom tipa), tada nakon isteka vijeka uporabe ne smije dospjeti u kućni otpad.

U tom slučaju se pobrinite, da Vaillant uređaj kao i eventualni dodatni pribor budu nakon isteka vijeka uporabe uredno zbrinuti. Budući da ovaj Vaillant uređaj ne pot-pada pod zakon o puštanju u promet, povratu i okolišno prihvativljivom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja (Zakon o električnim i elektroničnim uređajima-Elek-troG), nije predviđeno besplatno zbrinjavanje na komunalnom sabiralištu.

3.3.2 Ambalaža

Zbrinjavanje transportne ambalaže prepustite ovlašte-nom servisu, koji je dotični uređaj ugradio.



Poštujte važeće nacionalne zakonske propise.

4 Rukovanje

4.1 Otvaranje tople vode

Čim se slavina za topalu vodu otvoriti, miniVED automatski počne grijati vodu koja protječe. Po završetku ispuštanja vode, uređaj za pripremu tople vode se ponovno isključuje.



Budući da je snaga miniVED-a ograničena, a uređaj ne regulira količinu vode, zimi se kod izrazito niskih ulaznih temperatura može dogoditi, da se podešena izlazna temperatura ne može ostvariti. U tom slučaju prigušite količinu vode na izlaznoj armaturi. miniVED Vam tada na raspolaganje daje topalu vodu sa željenom temperaturom.



Za optimalno istjecanje vode nužno je koristiti isporučeni regulator mlaza. On odgovara uobičajenoj standardnoj čahuri slavine. Neka Vam ovlašteni serviser pokaže, kako možete zamijeniti regulator mlaza.



Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed suhog požara kod radova na kućnim instalacijama vode!

Uređaj se zbog blokiranja dovoda vode, npr. kod radova na kućnim instalacijama vode, može isprazniti i grijanje žice uslijed suhog požara oštetići.

- Ni u kom slučaju ne otvarajte vodovodni ventil tople vode tijekom ili nakon blokiranja dovoda vode.
- Prekinite dovod struje do uređaja (povući mrežni utikač odnosno isključiti osigurač).
- Sačekajte dok se blokada ne ukloni.
- Ispustite zrak iz uređaja, tako što ćete ventil tople vode više puta otvoriti i zatvoriti, dok uređaj nije pod naponom.
- Potom ponovno uspostavite dovod struje.

4.2 Prepoznavanje i uklanjanje smetnji

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne dolazi voda	Dotok vode blokiran	Otvoriti glavnu slavinu i kutni ventil
Dotječe manje vode od očekivanog	Regulator mlaza nedostaje	Montirati specijalni regulator mlaza
	Tlak vode prenizak	Obavijestite ovlaštenog servisera
	Zaprlijanost	Obavijestite ovlaštenog servisera
Uredaj se uključuje i isključuje	Tlak vode nestalan, prenizak protok	Povećati tlak vode: zatvoriti druge slavine, kutni ventil manje prigušiti
Iako se čuje uključivanje uređaja, voda ostaje hladna	Električni priključak nije uredu	Provjeriti mrežni utikač, obavijestite ovlaštenog servisera
	Osigurač se aktivirao, sigurnosni ograničavač temperature se aktivirao	Ako se osigurač više ne da uključiti, obavijestite ovalštenog servisera
	Grijača spirala neispravna	Obavijestite ovlaštenog servisera
Ne čuje se uključivanje uređaja i voda ostaje hladna	Tlak tekuće vode prenizak	Kutni ventil manje prigušiti, umetnuti regulator mlaza, provjeriti tlak vode
	Zaprlijanost	Obavijestite ovlaštenog servisera
Temperatura vode nestalna	Tlak vode nestalan	Obavijestite ovlaštenog servisera
	Električni napon nestalan	Obavijestite ovlaštenog servisera
Temperatura tople vode preniska	Protok previšok ili ulazna temperatura preniska	Prigušiti slavinu, prigušiti kutni ventil, po potrebi obavijestiti ovlaštenog servisera
	Primljena snaga preniska	Obavijestite ovlaštenog servisera

Tab. 4.1 Otklanjanje smetnji

5 Održavanje i služba za kupce

5.1 Održavanje



Opasnost!

Opasnost po život zbog nestručnog održavanja i popravaka!

Zanemareno ili nestručno održavanje ili nestručno popravljanje mogu ugroziti radnu sigurnost uređaja i dovesti do osobnih i materijalnih šteta.

- Nikada ne pokušavajte samostalno obavljati radove na održavanju ili popravke uređaja.
- Radove održavanja i popravke povjerite ovlaštenom servisu.

Preduvjet za trajnu radnu pripravnost i sigurnost, pouzdanost te dug vijek trajanja miniVED uređaja je redovita inspekcija/održavanje od strane ovlaštenog servisa.

Preporučamo sklanjanje ugovora o održavanju.

5.2 Servisna služba

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis.

Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavništvu tvrtke Vaillant GmbH, Planička ul.11, Zagreb ili na Internet stranici: www.vaillant.hr.

6 Tehnički podaci

	Jedinica	VED H 3/1	VED H 4/1	VED H 6/1
Za opskrbu			slavine ¹⁾	
Izvedbeni oblik			Uredaj za montažu ispod radne ploče - zidnu montažu	
Maks. količina tople vode kod $\Delta T = 25\text{ K}$	l/min	2,0	2,5	3,3
Dimenzije				
Širina	mm		186	
Visina	mm		131	
Dubina	mm		78	
Težina s vodenim punjenjem	kg		1,3	
Nazivni napon	V		1/N/PE .. 230 V	
Frekvencija	Hz		50	
Nazivna snaga	kW	3,5	4,4	5,7
Nazivna struja	A	15	19	25
Vrsta zaštite			IP 24	

1) zatvoreni uređaj (nepropusno na tlak)

Tab. 6.1 Tehnički podaci

Za stručnog instalatera

Upute za instaliranje

miniVED

VED H /1

Sadržaj

Sadržaj

1	Napomene uz dokumentaciju.....	3	4	Puštanje uređaja u rad.....	12
1.1	Uzeti u obzir važeću prateću dokumentaciju.....	3	4.1	Ispuštanje zraka iz uređaja	12
1.2	Pohraniti dokumentaciju.....	3	4.2	Namještanje temperature vode	13
1.3	Upotrijebljeni simboli	3	4.3	Provjeriti funkcioniranje uređaja.....	14
1.4	Valjanost uputa	4	4.4	Predaja korisniku.....	14
1.5	CE-oznaka.....	4	5	Inspekcija i održavanje	14
1.6	Pločica s oznakom tipa.....	4	5.1	Održavanje	14
2	Upute o sigurnosti.....	4	5.2	Rezervni dijelovi.....	15
2.1	Pridržavanje uputa o sigurnosti i upozorenja	4	6	Prepoznavanje i uklanjanje smetnji.....	15
2.1.1	Klasifikacija upozorenja	4	6.1	Smetnje, mogući uzroci i rješenje	16
2.1.2	Ustroj upozorenja.....	5	6.2	Deblokirati sigurnosni ograničavač temperature	17
2.2	Svrshodna uporaba	5	7	Služba za kupce i jamstvo.....	18
2.3	Opći sigurnosni naputci	6	7.1	Servisna služba	18
2.4	Smjernice, zakoni i standardi	6	7.2	Tvorničko jamstvo	18
3	Instaliranje	7	8	Recikliranje i zbrinjavanje otpada.....	18
3.1	Mjesto ugradnje	7	8.1	Uredaj	18
3.2	Dimenzije uređaja i priključaka	8	8.2	Ambalaža	18
3.3	Montiranje uređaja	8	9	Tehnički podaci	19
3.4	Priklučci hladne i tople vode.....	9			
3.5	Smjernice ugradnje za fleksibilna spojna crijeva	10			
3.6	Električni priključak.....	11			

1 Napomene uz dokumentaciju

Sljedeće napomene su vodič kroz cijelokupnu dokumentaciju. U svezi s ovim uputama za instaliranje vrijede sljedeći dokumenti. Za štete nastale nepridržavanjem ovih uputa ne preuzimamo odgovornost.

1.1 Uzeti u obzir važeću prateću dokumentaciju

- Pridržavajte se priloženih uputa za rukovanje.

1.2 Pohraniti dokumentaciju

- Ove upute za instaliranje kao i pripadajuću dokumentaciju proslijedite korisniku uređaja. On preuzima čuvanje dokumentacije, kako bi po potrebi upute bile na raspolaganju.

1.3 Upotrijebljeni simboli

U tekstu slijede pojašnjenja upotrijebljenih simbola:



Simbol za ugroženost

- neposredna opasnost po život
- opasnost od težih osobnih šteta
- opasnost od lakših osobnih šteta



Simbol za ugroženost

- opasnost po život od strujnog udara



Simbol za ugroženost

- rizik od materijalnih šteta
- rizik od šteta za okoliš



Simbol za korisnu dodatnu uputu i informacije

- ▶

Simbol za neophodni postupak

1 Naputci uz dokumentaciju

2 Naputci o sigurnosti

1.4 Valjanost uputa

Ove upute za instaliranje vrijede isključivo za uređaje sa sljedećim brojevima artikla:

- | | |
|-------------|------------|
| - VED H 3/1 | 0010009482 |
| - VED H 4/1 | 0010009483 |
| - VED H 6/1 | 0010009484 |

Broj artikla pročitajte na pločici s oznakom tipa.

1.5 CE-oznaka

Sa CE-oznakom se pismeno potvrđuje, da uređaji sukladno pregledu tipova ispunjavaju temeljne zahtjeve sljedećih smjernica:

- Smjernica o elektromagnetskoj snošljivosti (Smjernica 2004/108/EG Vijeća).
- Smjernica za niski napon (Smjernica 2006/95/EG Vijeća)

1.6 Pločica s oznakom tipa

Pločica s oznakom tipa nalazi se na lijevoj strani uređaja.

2 Upute o sigurnosti

2.1 Pridržavanje uputa o sigurnosti i upozorenja

- > Pri instaliranju se pridržavajte općih sigurnosnih uputa i upozorenja, koji mogu prethoditi aktivnostima.

2.1.1 Klasifikacija upozorenja

Upozorenja su kako slijedi sa znakom upozorenja i signalnim riječima stupnjevana glede težine moguće opasnosti:

Znak upozore-nja	Signalna riječ	Objašnjenje
	Opasnost!	Neposredna opasnost po život i opasnost od težih osobnih šteta
	Opasnost!	Opasnost po život od strujnog udara
	Upozorenje!	Opasnost od lakših osobnih šteta
	Oprez!	Rizik od materijalnih šteta ili šteta za okoliš

2.1.2 Ustroj upozorenja

Upozorenja prepoznajete po gornjoj i donjoj razdjelnoj crti. Ona su ustrojena prema sljedećem osnovnom principu:



Signalna riječ!

Vrsta i izvor opasnosti!

Objašnjenje uz vrstu i izvor opasnosti.

- Mjere za oticanje opasnosti

2.2 Svrsishodna uporaba

Vaillantovi električni protočni grijači vode izgrađeni su prema stanju tehnike i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Kod nestručne ili nesvrshodne uporabe mogu nastati opasnosti po tijelo i život korisnika ili treće osobe, odnosno oštećenja uređaja i drugih predmeta.

Ovaj uređaj nije predviđen za to, da ga koriste osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili neiskusne i/ili s nedostatnim znanjem, izuzev ako ih nadzire osoba mjerodavna za sigurnost ili im daje upute o tome, kako koristiti uređaj. Djeca moraju biti nadzirana, radi osiguranja, da se ne igraju s uređajem.

Uređaji se smiju koristiti samo za grijanje pitke vode na jednoj jedinoj slavini, posebice umivaoniku, i prikladni su samo za uporabu u kućanstvima unutar zatvorenih prostorija bez mogućnosti smrzavanja. Specifični otpor vode - možete doznati u vodoopskrbnom poduzeću - ne smije biti ispod 800Ω cm, pri 15°C . Uređaji se mogu koristiti u otvorenim i zatvorenim sustavima.

Druga ili posredna mogućnost uporabe smatra se nesvrshodnom. Za tako nastale štete proizvođač ne odgovara. Rizik snosi sam korisnik.

U svrsishodnu uporabu spada i pridržavanje uputa za rukovanje i instaliranje kao i poštivanje uvjeta inspekcije i održavanja.

Svaka zlouporaba je zabranjena.

2 Naputci o sigurnosti

2.3 Opći sigurnosni naputci

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih naputaka i standarda:

- > Ove upute za instaliranje pažljivo pročitajte.
- > Izvršite aktivnosti, koje su opisane u uputama za instaliranje.

Instalacija i prvo puštanje u rad

Prvo puštanje u rad i eventualne popravke uređaja smije obavljati samo ovlašteni serviser.

- Specifični otpor vode ne smije biti ispod $800 \Omega \text{ cm}$ pri 15°C .
- Uredaji se smiju koristiti samo za grijanje pitke vode.
- Do uređaja se ne smije dovoditi prethodno zagrijavana voda, npr. iz solarnog spremnika.

Izbjeći strujni udar

- > Prije elektroinstalacijskih i radova održavanja uvijek isključite dovod struje.
- > Osigurajte uređaj od nehomičnog ponovnog uključivanja.

U slučaju smetnje

Kod smetnji sigurnosni ograničavač temperature automatski isključuje uređaj. Uzrok smetnje mora utvrditi i otkloniti ovlašteni serviser, prije nego što se uređaj ponovno uključi. O tome pročitajte i poglavlje 6.

Sigurnosni ograničavač temperature smije deblokirati samo ovlašteni serviser.

Izmjene

Na uređaju se ne smiju poduzimati nikakve izmjene. Izmjene na dovodima za struju i vodu smije obavljati samo ovlašteni serviser.

2.4 Smjernice, zakoni i standardi

Uređaj mora instalirati stručni instalater. Pritom se moraju poštivati svi važeći zakoni, propisi i smjernice na nacionalnoj i lokalnoj razini. Puštanje u pogon i ovjeru jamstvenog lista izvodi isključivo ovlašteni serviser.

3 Instaliranje

Instaliranje smije provesti isključivo stručni instalater.



Oprez!

Nestrucna uporaba i/ili neprikladni alati mogu dovesti do oštećenja (npr. istjecanje vode)!

- > Kod stezanja ili otpuštanja vijčanih spojeva principijelno koristiti odgovarajuće vilaste ključeve (čeljusni ključ), (ne koristiti cijevna klješta, produžetke, itd.).



Oprez!

Opasnost od oštećenja uređaja!

- > Uredaj ne instalirajte u prostorima ili u područjima gdje postoji opasnost od smrzavanja, i u kojima se mogu pojaviti agresivne pare ili prašine.




Prije montaže temeljito isperite dovod hladne vode.

3.1 Mjesto ugradnje

Uredaj je prikladan isključivo za instalaciju ispod umivaonika i smije se priključiti na svaku uobičajenu bestlačnu ili visokotlačnu armaturu slavine. U svrhu održavanja se mora instalirati odvojeni zaporni ventil.

Ako je za instaliranje potreban uredaj za sprječavanje povratnog toka, isti se smije instalirati samo u vodu za toplu vodu iza protočnog grijачa vode.


Instaliranje u dovodu hladne vode ispred uredaja nije dozvoljeno!



Sl. 3.1 Položaj uređaja za sprječavanje povratnog toka

3 Instaliranje

3.2 Dimenzije uređaja i priključaka




Sl. 3.2 Dimenzije uređaja i priključaka

1 Ulaž kabela


3.3 Montiranje uređaja

Uređaj se mora instalirati s priključcima vode okomito prema gore, tako da se dovod tople vode armature slavine i dovod hladne vode mogu izravno priključiti.



Sl. 3.3 Pričvršćivanje zidnog držača


- Zidni držač pričvrstiti na zid s priloženim vijcima i zaticima.



Sl. 3.4 Postaviti uređaj

- › Uredaj utaknuti i uklopiti na zidni držač.
- › Za demontažu uređaja zaporku zidnog držača pritisnuti prema gore pomoću ravnog odvijača s prorezom i uređaj pažljivo skinuti sa zidnog držača prema gore (**sl. 3.4**).

3.4 Priključci hladne i tople vode



Slika 3.5 Priključak hladne i tople vode

- 1 Brtva
- 2 Priključak tople vode (izlaz), G 3/8"
- 3 Površina za ključ
- 4 Priključak hladne vode (dovod), G 3/8"
- 5 Vodeno sito



Kako bi se dobio optimalan mlaz vode, koristite isporučeni regulator mlaza za izlaz armature slavine.

3 Instaliranje



Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed začepljenja cijevi sa stranim tijelima!

Ako uređaj koristite bez vodenog sita, u njega mogu prodrijeti strana tijela i začepiti cijevi.

- Uredaj koristite samo s vodenim sitom (5) u priključku hladne vode.

Dovod vode (plava) i izlaz vode (crvena) su označeni gumenim prstenovima u boji na priključcima za vodu (**Sl. 3.5**).

- S T-komadom i tlačnim crijevom (opseg isporuke) uspostaviti liniju hladne vode prema priključku vode (plava). Pritom se pridržavajte smjernica za ugradnju fleksibilnih spojnih crijeva (→ pogl. 3.5).
- Na crveno označenom priključku vode uspostaviti vezu tople vode prema armaturi slavine. Montaža se mora uraditi tako, da priključene vodovodne instalacije ne vrše mehaničku silu na uređaj. Površine za ključ (3) koristiti za podupiranje.
- Nakon instalacije provjeriti nepropusnost svih spojeva.

3.5 Smjernice ugradnje za fleksibilna spojna crijeva

DN crijevo	D _{vanjski}	PN	R _{min}
8 mm	12 mm	20 bar	27 mm

Pripazite na dovoljno izjednačavanje potencijala!

Dozvoljeni polumjer savijanja ne smije biti ispod

R_{min} = 27 mm, kako pri transportu i montaži tako i u ugradbenom stanju. Ako se polumjer savijanja ne može ispoštovati, promijeniti način montaže ili odabrati odgovarajuće crijevo.

- Minimalnu duljinu možete pročitati iz tablice.

L _{min}	L _{min α = 90°}	L _{min α = 180°}	L _{min α = 360°}
60 mm	140 mm	180 mm	260 mm

Kod savijenog polaganja mora postojati dovoljna duljina crijeva za oblikovanje otvorenog koljena, jer se u protivnom crijevo na priključcima može slomiti i uništiti.

Pod tlakom odnosno toplinom može doći do neznatne promjene duljine crijeva.

- Ravno položena crijeva ugradite tako, da se promjena duljine može neutralizirati.

Fleksibilni spoj se ni u kom slučaju ne smije uvrnuti ili slomiti.

Crijevo se niti tijekom montaže niti u radu ne smije opteretiti nikakvim izvana djelujućim vlačnim silama ili tlakovima.

- › Krute priključke (vanjski navoj) ne pritežite više nakon pričvršćivanja drugog priključka, jer se crijevo u protivnom može uvrnuti i doći do oštećenja crijeva.

3.6 Električni priključak



Opasnost!

Životna opasnost od električnog udara na naponski vodljivim dovodima i priključcima.

- › Isključite dovod struje, prije nego što priključite uređaj.

Pridržavajte se nacionalnih propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom, kao i podataka na pločici s označkom tipa.

Uređaj (osim VED H 3/1) je opremljen mrežnim vodom i mora se čvrsto priključiti preko priključne kutije uređaja, vidjeti shematski prikaz strujnog kola (**sl. 3.6**). Ovaj priključak u polaznom vodu se mora moći isključiti svepolno preko uređaja za odvajanje s najmanje 3 mm otvaranjem kontakta, npr. preko osigurača.

- › Uređaj priključite na zaštitni vodič.

Poprečni presjek dovoda mora biti dimenzioniran prema snazi, vidi Tehnički podaci (→ **pogl. 9**).

- › Za osiguranje uređaja montirajte sigurnosni element za zaštitu voda s isključnom strujom, prilagođenom nazivnoj struci uređaja.


Tip VED H 3/1 (3,5 kW) se tvornički isporučuje s mrežnim vodom i utikačem sa zaštitnim kontaktom.

- › Osigurajte, da dovod prema utičnici sa zaštitnim kontaktom bude dovoljnih dimenzija i da je utičnica priključena na zaštitni vodič.

Uticnica mora biti slobodno pristupna.

3 Instaliranje

4 Puštanje uređaja u rad



Sl. 3.6 Shematski prikaz strujnog kola

- 1 Sigurnosni ograničivač temperature
- 2 Diferencijalni tlačni prekidač
- 3 Grijач

4 Puštanje uređaja u rad

4.1 Ispuštanje zraka iz uređaja

Kao završetak postupka instaliranja i nakon svakog pražnjenja, morate postupiti na sljedeći način:

- Uređaj se mora odvojiti od strujne mreže (osigurač isključiti).
- Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
- Ispustite zrak iz uređaja, tako što ćete ventil tople vode više puta otvoriti i zatvoriti, dok uređaj nije pod naponom.
- Ponovno uključite mrežni osigurač.



Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed suhog požara!

Ako se uređaj uključi u ispraznjrenom stanju, grijачe žice se mogu oštetiti uslijed suhog požara.

- Odvojite uređaj prije svakog pražnjenja s napona.

4.2 Namještanje temperature vode



Opasnost!

Životna opasnost od strujnog udara na naponski vodljivim dijelovima!

U unutrašnjosti uređaja se nalaze otvoreni dijelovi, koji su pod naponom.

- Isključite dovod struje, prije nego što otvorite kućište uređaja.




Oprez!

Opasnost od oštećenja zbog istjecanja vode!

Ako vijak za justiranje (1) previše odvijete, može doći do istjecanja vode.

- Vrijak za justiranje ne odvijati više od kružnog ureza.

Maksimalno ostvariva temperatura i maksimalna količina protoka ovise o mjesnim datostima. Kako bi se kod nižih ulaznih temperatura postigla još uvijek udobna izlazna temperatura odnosno kod visokih ulaznih temperatura velika količina protoka, protok se može podešiti na vijku za justiranje (1).



Sl. 4.1 Vijak za justiranje za temperaturu vode

- Otvorite kućište uređaja.
- Na vijku za justiranje (1) podešite željenu količinu protoka.
- Zatvorite kućište uređaja.
- Ponovno uključite osigurač.

4 Puštanje uređaja u rad

5 Inspekcija i održavanje

4.3 Provjeriti funkcioniranje uređaja

Prije predaje korisniku, provjerite uredno funkcioniranje miniVED-a.

4.4 Predaja korisniku

Korisnika uređaja treba uputiti u rukovanje i način rada miniVED uređaja.

- > Korisniku predajte na čuvanje ove upute.
- > Prodite upute zajedno s korisnikom i odgovorite na njegova pitanja.
- > Skrenite korisniku pozornost na sigurnosne upute, kojih se mora pridržavati. Posebice treba prepoznati opasnost od suhog požara.
- > Uputite korisnika u nužnost redovitih inspekcija/održavanja uređaja (ugovor o inspekciji/održavanju).

5 Inspekcija i održavanje

5.1 Održavanje

Funkcijska i vizualna provjera uređaja mora se provesti svake tri godine. To smije izvesti samo ovlašteni serviser. Kod vrlo tvrdih voda je eventualno potrebno češće čišćenje od kamenca. Osim toga, kod vode s velikom koncentracijom lebdećih tvari, vodeno sito u priključnom komadu za hladnu vodu se mora češće čistiti.



Opasnost!

Životna opasnost od električnog udara na naponski vodljivim dovodima i priključcima.
Kod svih popravaka i radova na održavanju, uređaj se mora odvojiti od strujne mreže (isključiti napon).

- > Uvijek prvo isključite dovod struje.

Ako je nužno kompletno čišćenje od kamenca, priključite crpku za uklanjanje kamenca između priključka za hladnu i toplu vodu. Nakon odstranjivanja kamenca, uređaj se mora temeljito isprati s vodom i nakon toga iz njega ispuštiti zrak (→ pogl. 4.1).



Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed propusnosti!

Ako vodeno sito na priključku hladne vode ne naliježe ispravno, to može dovesti do propusnosti.

- Pazite na ispravan dosjed vodenog sita u priključku hladne vode.

Ako je priključni kabel oštećen, ovlašteni serviser ga mora zamijeniti, kako bi se izbjegle opasnosti.

5.2 Rezervni dijelovi

Za informaciju o dostupnosti originalnih rezervnih dijelova molimo kontaktirajte:

- tehnički odjel Predstavništva Vaillant , Zagreb,
Planinska 11
- skladište rezervnih dijelova , Vaillant d.o.o., Zagreb,
Planinska 11

6 Prepoznavanje i uklanjanje smetnji

Sljedeće smetnje smiju otklanjati isključivo ovlašteni serviseri.

- Za popravke koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Uvjerite se u pravilnu ugradnju dijelova kao i u zadržavanje njihovog izvornog položaja i smjera.

Prije demontaže vodovodnih dijelova morate odvojiti priključke na priključnom komadu hladne i tople vode te isprazniti uređaj.

6 Smetnje prepoznati i otkloniti

6.1 Smetnje, mogući uzroci i rješenje

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne dolazi voda	Dotok vode blokiran	Otvoriti glavnu slavinu i kutni ventil
Dotječe manje vode od očekivanog	Regulator mlaza nedostaje	Montirati specijalni regulator mlaza
	Tlak vode prenizak	Provjeriti tlak tečenja vode
	Zaprilanost	Odstraniti prljavštinu u filterskom situ, u kutnom ventilu/u armaturi/provjeriti Tehničke podatke
Uredaj se uključuje i isključuje	Tlak vode nestalan, prenizak protok	Odstraniti nečistoće/povećati tlak vode, zatvoriti druge slavine, manje prigušiti kutni ventil
Iako se čuje uključivanje uređaja, voda ostaje hladna	Električni priključak nije uredu	Provjeriti električni priključak
	Osigurač se aktivirao, sigurnosni ograničavač temperature se aktivirao	Nakon otklanjanja greške uključiti osigurač ili deblokirati sigurnosni ograničavač temperature
	Grijača spirala neispravna	Zamijeniti grijač
Ne čuje se uključivanje uređaja i voda ostaje hladna	Priključci vode zamijenjeni	Provjeriti instalaciju
	Tlak tekuće vode prenizak	Provjeriti postavke količine vode, kutni ventil manje prigušiti, umetnuti regulator mlaza, provjeriti tlak vode
	Zaprilanost	Ukloniti zaprljanost na ulazu i izlazu
Temperatura vode nestalna	Tlak vode nestalan	Stabilizirati tlak tekuće vode
	Električni napon nestalan	Provjeriti napon
Temperatura tople vode preniska	Protok previsok ili ulazna temperatura preniska	Uraditi podešavanje količine vode
	Primljena snaga preniska	Usporediti mjerjenje temperature i količine s tehničkim podacima/ provjeriti napon

Tab. 6.1 Otklanjanje smetnji

6.2 Deblokirati sigurnosni ograničavač temperature




Opasnost!

Životna opasnost od strujnog udara na naponski vodljivim dijelovima!

U unutrašnjosti uređaja se nalaze otvoreni dijelovi, koji su pod naponom.

- Isključite dovod struje, prije nego što otvorite kućište uređaja.

- Otvorite kućište uređaja.



Sl. 6.1 Položaj sigurnosnog ograničivača temperature

- Deblokirajte sigurnosni ograničivač temperature (1).
- Zatvorite kućište uređaja.
- Ponovno uključite osigurač.

7 Služba za kupce i jamstvo

8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

7 Služba za kupce i jamstvo

7.1 Servisna služba

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis.

Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavništvu tvrtke Vaillant GmbH, Planinska ul.11, Zagreb ili na Internet stranici: www.vaillant.hr.

7.2 Tvorničko jamstvo

Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan obvezno poštivati uvjete navedene u jamstvenom listu.

8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

Kako uređaj, tako i pripadajuća transportna ambalaža, sastoje se najvećim dijelom iz sirovina pogodnih za recikliranje.

8.1 Uredaj



Ako je Vaillant uređaj označen ovim znakom (pločica s oznakom tipa), tada nakon isteka vijeka uporabe ne smije dospjeti u kućni otpad.

U tom slučaju se pobrinite, da Vaillant uređaj nakon isteka vijeka uporabe uredno zbrinete. Budući da ovaj Vaillant uređaj ne potпадa pod zakon o puštanju u promet, povratu i okolišno prihvatljivom zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja (Zakon o električnim i elektroničkim uređajima-ElektroG), nije predviđeno besplatno zbrinjavanje na komunalnom sabiralištu.

8.2 Ambalaža

Zbrinjavanje transportne ambalaže prepustite stručnom instalateru, koji je dotični uređaj ugradio.

9 Tehnički podaci

	Jedinica	VED H 3/1	VED H 4/1	VED H 6/1
Za opskrbu			slavine ¹⁾	
Izvedbeni oblik			Uredaj za montažu ispod radne ploče - zidnu montažu	
Oprema			Grijaća spirala s neizoliranom žicom	
Nazivni sadržaj	l		0,2	
Dimenzije (širina/visina/dubina)	mm		186/131/78	
Težina s vodenim punjenjem	kg		1,3	
Maks. količina tople vode kod $\Delta T = 25\text{ K}$	l/min	2,0	2,5	3,3
Količina vode pri uključenju/isključenju	l/min	1,6/1,2	1,8/1,4	2,1/1,7
Min. potreban poprečni presjek vodiča	mm ²	1,5	2,5	2,5
Optimalni radni tlak	bar		2 - 4	
Maks. radni nadtlak	bar		10	
Nazivni napon	V		1/N/PE .. 230 V	
Frekvencija	Hz		50	
Nazivna snaga	kW	3,5	4,4	5,7
Nazivna struja	A	15	19	25
Minimalni otpor vode na 15 °C	$\Omega \text{ cm}$		≥ 800	
Sigurnost			Odgovara nacionalnim sigurnosnim odredbama, zaštićen od radiosmetnji, neosjetljiv na protudjelovanje mreže	
Vrsta zaštite			IP 24	
Klasa zaštite prema VDE			1	

1) zatvoreni uređaj (nepropusno na tlak)

Tab. 9.1 Tehnički podaci

